

Управление поворотными устройствами (SLD) при помощи пульта HV-1606.

1. Установите на поворотном устройстве используя переключатели: адрес поворотного устройства, протокол и скорость передачи данных.
2. Нажмите и удерживайте более 3-х секунд на пульте кнопку setup (пароль по умолчанию 8888), для входа в меню настроек пульта управления. Используя трёх осевой джойстик выставьте протокол и скорость передачи данных.
3. Используя наборные клавиши пульта управления выставьте адрес поворотного устройства и нажмите клавишу ADDR для его сохранения. (если все условия выполнены правильно устройство начнёт откликаться на движения джойстиком).
4. Для задания точек предустановки необходимо установить поворотное устройство в соответствующее положение задать номер № текущего положения и нажать клавишу SET для сохранения.
5. Запуск программируемых последовательностей.

№ команды	Действие	CALL
51	Запуск тура №1 (Точки 1-16)	Запуск
52	Запуск тура №2 (Точки 17-32)	Запуск
53	Запуск тура №3 (Точки 33-48)	Запуск
54	Запуск тура №4 (Точки 97-112)	Запуск
55	Запуск тура №5 (Точки 113-128)	Запуск
56	Запуск тура №6 (Точки 129-144)	Запуск
57	Запуск тура №7 (Точки 145-160)	Запуск
58	Запуск тура №8 (Точки 161-176)	Запуск
59	Запуск тура №9 (Точки 1-48)	Запуск

6. Для входа в меню камеры наберите команду № 60 и нажмите CALL для её выполнения.
7. Для перезагрузки камеры введите команду №79 и нажмите CALL.